




# ウイッカー3点セット

Gardenmaster

ガーデンマスター



## 取り扱い説明書 NTC-3(DBR)

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

### 品質表示

寸 法 / テーブル：幅500×奥行500×高さ380(mm)  
チ エ ア：幅550×奥行490×高さ890(mm)  
座面の高さ：390(mm)  
構 造 部 材 / 金属(スチール)、ポリエチレン  
表 面 加 工 / ポリエチレン塗装  
原 産 国 / ベトナム


### 使用上の注意及び禁止事項

取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。  
●端部に極端な荷重をかけないでください。転倒する恐れがあり、ケガ・破損する恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。  
●上に乗ったり、踏み台がわりにしたりしないでください。転倒し、ケガや破損する恐れがあります。  
●凸凹や段差のある所、砂地などの軟弱な地面での使用は避けて水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒や大ケガをする恐れがあります。  
●直接カッターなど使用することはやめてください。  
●片方の脚を浮かせて傾けるなど、一方に極端な体重をかけないでください。  
●勢いをつけて座らないでください。ケガや破損の恐れがあります。  
●使用時は必ず、生地の縫製箇所のほつれや構造部材の変形・破損などがないか確認してください。異常がある場合は使用しないでください。  
●フローリングなどの傷つきやすい床面での使用は、必ず敷物を敷いて使用してください。床面のキズや破損の防止になります。  
●本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。



### 部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。



## 組み立て順序

■付属の「⑮六角レンチ」をご使用ください。


!  
各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後に各箇所をしっかりと締め直してください。

### 1. チェアを組み立てます

1 「⑧チエア左側面」を地面に置き、「⑩チエア座部」を取り付けます。

2 「⑨チエア背面」を取り付けます。

3 「⑪チエア右側面」を取り付けます。




### 1. テーブルを組み立てます

1 「⑬テーブル側面足付き」を地面に置き、「⑭テーブル側面」を下図の様に取り付けます。

2 もう片方の「⑬テーブル側面足付き」も取り付けます。

3 「⑫テーブル天面」をひっくり返して2で組み立てたテーブルを取り付けます。



当製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル  
**0120-069-060**  
AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められた販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部  
〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号  
I無断複製・転載禁止 19・12