

椅子の上に立ったり、踏み台代わり に使わないでください。バランスを 崩して転倒する恐れがあります。

取り扱い説明書

中材:ウレタンフォーム

LUD-3S

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く御愛用ください。 この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

法 / テーブル:幅70×奥50.5×高38 (cm) チェア:幅69.4×奥62.5×高75 (cm) 座面の高さ:38(クッション含む44)(cm)

体:ポリプロピレン クッション:生地:ポリエステル

使用上の注意及び禁止事項


取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。


- ●端部に極端な荷重をかけないでください。転倒する恐れがあり、ケガ・破損
- をすることがあります。
 ●上に乗ったり、踏み台がわりにしたりしないでください。転倒し、ケガや破損する恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。
- ●凸凹や段差のある所、砂地などの軟弱な地面での使用は避けて水平を保てる場所に設置し、で使用ください。転倒や大ケガをする恐れがあります。
 ●直接カッターなど使用することはやめてください。
- ●片方の脚を浮かせて傾けるなど、一方に極端な体重をかけないでください。 ●勢いをつけて座らないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- ●使用時は必ず、生地の縫製箇所のほつれや構造部材の変形・破損などがないか確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- ●付属のクッションは防水ではありません。使用しない時は屋内で保管してください。
- ●フローリングなどの傷つきやすい床面での使用は、必ず敷物を敷いて使用 してください。床面のキズや破損の防止になります。 ●本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。

テーブルの横から無理な力をかけな いでください。脚が外れたり、破損、変 形する恐れがあります。


部品明細

飛び乗る様に座ったり、一方に荷重 がかかるような座り方はしないでく ださい。座るときは、背もたれに深 く腰掛けるようにしてゆっくりと座っ てください。








チェアを組み立てます




カチッとなるように、しっかり嵌めてください。









Step.5



カチッとなるように、しっかり嵌めてください。





最後にガタつき、 ゆるみがないか 確認してください。

〈完成〉

お客様相談窓口 フリーダイヤル 当製品につきまして ご不明な点がございましたら 右記まで御連絡ください。

AM9:00~PM5:30 土·日·祝除く

..... ※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。 0120-069-060 付けください。※商品の仕様はア音はN変更ごれる事かののなる。。 発売: 株式会社 山善 家庭機器事業部

I.無断複製・転載禁止 21・12