

壁付チェスト 取扱説明書 (Y)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、安全にお使いください。この説明書は大切に保管し必要な時にお読みください。

⚠️ 取扱い上の注意

■使用上の注意

- 火気のそば等に置かないでください。
- 収納以外の用途で使用しないでください。
- 必ず耐荷重の範囲以内で使用してください。
(天板及び引出し1段当たり約2kg以下)
- 引出しを開けた状態で荷重をかけないでください。
- 引出しは一杯ずつ開けてください。
- 引出しの上段だけに収納すると、引き出した際に転倒の恐れがあります。
- 移動する際は、収納しているものを全て取り出してから移動してください。転倒・破損・ケガの原因になります。
- 製品に乗ったり寄り掛かったりしないでください。特にお子さまには十分ご注意ください。

■設置するときの注意

- 安定した水平な場所に設置してください。
- 床などに傷がつく恐れがありますので、引きずったりしないでください。

■お手入れ方法

- 汚れを落とす際は、やわらかい布などで拭き取るようにしてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布かやわらかいスポンジに塗布して拭き取った後、洗剤が残らないように固く絞った布で水拭きしてから、乾拭きしてください。
- 変質や変色防止のため、アルコール、アルカリ洗剤、漂白剤、みかき粉、シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むものは使用しないでください。

セット内容


⚠️ 組み立てる前に各 부품の向きを必ずご確認ください。

- 支柱の上下 ●各パネルの上下
- 脚の内外

※各部品は間違った向きでは組み立てできません。


天板

1枚




本体枠

3枚/4枚/5枚
(3段) (4段) (5段)



フロントパネル

3枚/4枚/5枚
(3段) (4段) (5段)



下(取手側)

支柱


12本/16本/20本
(3段) (4段) (5段)



矢印

サイドパネル


6枚/8枚/10枚
(3段) (4段) (5段)



下(矢印側)

バックパネル


3枚/4枚/5枚
(3段) (4段) (5段)



下(矢印側)

引出し

3個/4個/5個
(3段) (4段) (5段)



背面

前面

スベリ止め

1シート(4個)



脚

4個



内


外

お好みで
キャスター(別売)も
お選びいただけます。



組立方法 ⚠️ 各部品はカチンと音がするまでしっかり差し込んでください。


1. 本体枠に付いている「支柱」を手で回しながらはめます。



2. 切り口をカッター等できれいにします。(中に入れた衣類等に引っかかり、内容物破損の要因となります。)

⚠️ カッター等の取り扱いには、十分注意してください。

3. 天板を裏返して、支柱を取り付けます。




矢印

⚠️ 支柱の矢印が上向きになるように差し込んでください。

4. 裏返した状態で本体枠を支柱にはめ込みます。

⚠️ 前後はありません。




本体枠(裏)


天板(裏)

5. 手順4で作った部品を裏返し、長側面にサイドパネルを取り付けます。(両側面)

① 下(矢印側)の凸部を枠の凹みに差し込みます。




② 上にある左右のツメを枠に押し込みます。




6. 本体枠の短側面にバックパネルを取り付けます。

① 下(矢印側)凸部を枠の凹みに差し込みます。




② 上にある左右のツメを枠に押し込みます。



7. 支柱→本体枠→サイドパネル→バックパネルの順で段数分組み立てます。

8. 脚の底面〇部にスベリ止めを貼り付け、最下段の本体枠に脚を取り付けます。


⚠️ 斜めの辺が内側になるように取り付けてください。



9. 引出しにフロントパネルを取り付けます。

① フロントパネル下側のつめを引出し前面の下側に引っかけ、

② フロントパネルの上側をカチンと音がするまで押し込みます。



① 下側のつめを引っかけます。



フロントパネル
下側のつめ(4カ所)

10. ゆっくりと本体を裏返し、下から順に引出しを入れます。

引出しの取り外し方

引出しの裏にストッパーが付いています。

引出しをはずす時は、収納物をすべて取り出し、引出し奥側の底面を下から上へ押し上げながら、手前へ引出しを引き抜いてください。



■サイズ(約)／

- 製品外寸: 3段 幅340×奥行430×高さ661mm
- 4段 幅340×奥行430×高さ861mm
- 5段 幅340×奥行430×高さ1061mm

引出し内寸: 幅263×奥行361×高さ161mm

■耐荷重(約)／天板: 2kg
引出し: 1段当たり2kg

※耐荷重は安全にご使用いただくための目安です。この範囲内でご使用ください。

■材質／天板・本体枠・支柱・引出し・フロントパネル・サイドパネル・バックパネル・脚: ポリプロピレン
スベリ止め: ウレタンフォーム



be worth style

株式会社 ビーワーススタイル
〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3
mail: info@beworth.jp tel: 0256-47-1867
受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)
www.beworth.jp