


WIDE ONETOUCH SUNSHADE

ワイドワンタッチサンシェード LTBT-079

《完成図》




部品明細	
●ペグ	×10
●ガイドロープ	×4
●ポール	×2
●キャリーバッグ	×1

《広げ方》

1 キャリーバッグから本体を取り出して、骨組みを引き上げると、本体が自力で1枚に広がります。2つ折りになった本体を左右に広げ自立させます。

2 ポールを組立て、本体上部のポールスリーブに2本差し込みます。この時、ゴムキャップが付いている方から差し込み、ポール先端を下図のようにハトメに入れ固定してください。最後にペグ、ガイドロープで地面に固定して完成です。



《収納方法》



1 ポールを2本抜き取り、ペグ、ガイドロープを外します。

2 本体の両側面を、1枚の板状になるようピッタリ合わせます。図のように本体の角を持ち、本体を縦に半分くらい折ります。


3 **1**の姿勢のまま、両手首を引き合わせると、自然に本体が横半分に折れ曲がります。

4 図のように輪の先端を奥に入れ込むと、自然に円形に収まります。形を整えたらキャリーバッグに本体を収納してください。

※この時、本体の角が足に当たる場合、腰と足を少し後ろに引いてください。



この時、上に重なった方の手を手前に引いて、手をクロスさせるのがコツです。



安全にお使いいただくために 《ご使用前には必ずお読みください》



- テント内での火気の使用又は、ランタンなど高熱を発生する物の使用は、危険ですので絶対にしないでください。火傷・一酸化中毒のおそれがあります。またテントの近くで、焚き火・花火等はしないでください。
- 設営場所には平地・乾いた地面・水はけの良い場所・日当たりの良い場所・風の影響の少ない場所を選び、洪水・落石・落雷等、危険の少ない場所で使用してください。

- 台風・集中豪雨・強風時には絶対に設営を行わないでください。
- 河川敷、がけの上・下、大きな木の真下等は危険ですのでテントを設営しないでください。
- テント内で木炭や暖房器具、ガス等を使用しないでください。また、熱した鍋や湯沸かし等を近付けず、その他加熱調理もしないでください。
- このテントはレジャー用です。山岳用、常設用ではございません。

取扱い上の注意

- 設営および収納の際は反発力によりフレームが勢いよくはねることがあります。注意してください。けがの原因になります。
- 折りたたみ方法がわからない場合は無理に収納しないでください。破損の原因になります。
- 本体のお手入れは柔らかい布などで拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。またはブラシなどで落としてください。
- ご使用後のテントは日陰干しでよく乾かし、完全に乾いてから収納・保管してください。色落ち・染色・カビ等の原因になります。