




【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

リクライニングソファ

取り扱い・組み立て説明書 FLS-62

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸法(約) 幅62×奥行89(最小89/最大146)×高さ97(最小38/最大97)(cm)
座面の高さ：38cm
- 構造部材 フレーム：金属(スチール)
脚部：天然木
- 張り材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

- 本製品は組み立て式のソファです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- ※床の材質によっては色移りする場合がございます。ご了承ください。

本商品は家庭内使用専用商品です。


本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用
などの過酷な使用に供する事は避けてください。

リクライニングについて

頭部および背部はリクライニングができます。




背折れギアで背部の2つ折りが可能です。



部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)本体



※裏面にボルト穴が付いています。

(C)横さん(大)




上

下

1


(D)横さん(小)



1

(E)六角ボルト(長)セット


ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1付属



2


(F)六角ボルト(中)セット

ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1付属



2

(B)脚部




※ボルト穴が二重になっている方が外側になります。

左右各1

(G)六角ボルト(短)セット

ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1付属



8

(H)六角レンチ




1

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 脚部(右)に横さんを取り付けます。

⚠ ボルトは仮締めしてください。




⚠ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

組 立 方 法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 組み立てた脚部に、脚部(左)を取り付けます。

❗ ボルトは仮締めしてください。




4 組み立てた本体を起こします。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。




3 座部を裏返しキャップを外してから、組み立てた脚部を取り付けます。

❗ 脚部を座部に取り付けてから、本締めしてください。




別売りのオットマン(FLS-62OT)と組み合わせてお使いいただけます。




危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください


注意



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください




お手入れには柔
らかく乾いたタ
オル等をお使い
ください




水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。