

# サイドキャビネット

取扱い・組み立て説明書 **RKD-30/RKD-39**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) RKD-30:幅30×奥行50×高さ60(cm)  
RKD-39:幅39×奥行50×高さ60(cm)
- 構造部材 本体/金属(スチール)  
キャスター/ナイロン
- 表面加工 本体/エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

**【完成図】** 組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。  
全体耐荷重:40kg 上段:10kg 中段:10kg 下段:20kg
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。


## 使用方法

**！** ご購入時点では、引き出しはロックがかかった状態です。  
付属の鍵でロックを解除してからご使用ください。

**！** 鍵は底面のキャスターに取り付けられています。

**1** ペントレー、仕切り板を本体にセットしてください。

〈イラストはRKD-39の例〉




**！** 引き出しは2段以上同時にあけることはできません。  
左記のイラストは説明用のものです。


## 使用方法

### 本製品の各機能について

■ 鍵をかけると全ての引出しが同時にロックされます。



■ 転倒防止のため引き出しは1段引き出すと他の段は引けなくなる仕様です。



### ！ 使用上のご注意


- 引出しを引き出したまま鍵を施錠して引出しを閉めないでください。鍵がかかってしまったり、錠前の施錠部分を破損する場合があります。
- 施錠状態のまま引出しを無理に引き出さないでください。錠前の施錠部分を破損する場合があります。
- 鍵を差し込んだままにせず、使用後は必ず抜いてください。鍵の破損や紛失、衣服の破損、怪我の原因となります。
- 本製品は簡易施錠なので、現金・証券等の貴重品は収納しないでください。収納された物の盗難については一切責任を負いかねます。
- スペアキーは施錠後の鍵の紛失に備えて別のところに保管してください。

# 取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

危険



本来の用途以外の  
使い方はしないで  
ください



異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください

警告



踏み台代わりに  
使用しないで  
ください



偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください



物品をのせたま  
ま移動を行わな  
いください



扉や引き出しを  
同時にいくつも  
開けて使用しな  
いください



熱い鍋やヤカン  
等を置かないで  
ください



直射日光や高温  
多湿な場所に設  
置しないでくだ  
さい



ストーブ等の火  
気の近くには設  
置しないでくだ  
さい



分解・改造はし  
ないでください

注意



開梱の際は換気  
に十分注意して  
ください



各部の組み立て  
がきっちりなされ  
ている事をご確  
認の上で使用  
ください



回転部や可動部  
の指はさみ等に  
注意してくだ  
さい




お子様が乗った  
り、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください



水平な場所に設  
置してください



床の材質によっ  
ては接地面が傷つ  
いたり、変色する  
ことがあります。  
敷物などで床面  
を保護すること  
をおすすめしま  
す。



設置の際はキャ  
スターをロック  
してください



定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してください



キャスターは定  
期的に掃除して  
ください



お手入れにはか  
たく絞ったタオル  
等をお使いくだ  
さい



水気のあるもの  
をこぼしたらすぐ  
に拭き取ってくだ  
さい



お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す



廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってください



本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
  - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
  - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
  - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
  - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
  - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
  - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
  - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル **0120-069-060**

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く  
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。