

伸縮式布団収納ラック 1段タイプ

取扱い・組み立て説明書

FFR-140S

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 90.5 (最小 90.5~最大 143.5)×奥行 65.5×高さ 65(cm)
- 構造部材 フレーム/金属(スチール)
- 表面加工 フレーム/エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA







【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:20kg
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A) サイドフレーム  2		(B) 棚  1	
		(C) 補強パイプ  1	
(D) 六角ボルト  6	(E) 調節ノブ  3	(F) キャスター(ストッパー付／無)  ストッパー 各 2	(G) 六角レンチ  1

組み立て順序


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないください。

1 棚と補強パイプに(E)調節ノブを取り付けます。




⚠ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 サイドフレームに1で組み立てた棚と補強パイプを取り付けます。




高さ調節

棚、補強パイプの高さは自由に
選べます




⚠ 補強パイプと棚間の高さは、2穴以上
開けてください。近すぎると、水平方向
の荷重に対しての強度が低下します。




組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 2で組み立てた本体にキャスターを取り付けます。



4 最後に各部にゆるみがないことを確認して完成です。




使用上の注意





- 幅伸縮は、調節ノブ(3カ所)と六角ボルト(6カ所)を緩めた後に行ってください。
- 使用時には、六角ボルトと調節ノブをしっかり締めつけてください。

目安線は3か所あります。ご使用の布団サイズに合わせて調整してください。



使用イメージ 押入れの使用に適したサイズになっています。




取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください


この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

危険



本来の用途以外の使い方はしないでください




異常が生じたまま使用しないでください

警告



踏み台代わりに使用しないでください



直射日光や高温多湿場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください

注意



分解・改造はしないでください




開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきちりなされている事をご確認の上でご使用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください




回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください




水平な場所に設置してください



床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。




設置の際はキャスターをロックしてください




定期的にボルト・ネジ類を締め直してください



キャスターは定期的に掃除してください




お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

伸縮式布団収納ラック 2段タイプ

取扱い・組み立て説明書

FFR-140W

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 90.5 (最小 90.5~最大 143.5)×奥行 65.5×高さ 95(cm)
- 構造部材 フレーム/金属(スチール)
キャスター、調節ノブ/ポリプロピレン
- 表面加工 フレーム/エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA






【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:40kg 棚:20kg
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A) サイドフレーム  2	(B) 棚  2		
	(C) 補強パイプ  1		
(D) 六角ボルト  10	(E) 調節ノブ  5	(F) キャスター(ストッパー付／無)  ストッパー 各 2	(G) 六角レンチ  1

組み立て順序


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 棚と補強パイプに調整ノブを取り付けます。




⚠ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 サイドフレームに1で組み立てた棚と補強パイプを取り付けます。



高さ調節
棚、補強パイプの高さは自由に
選べます




⚠ 補強パイプと棚間の高さは、2穴以上
開けてください。近すぎると、水平方向
の荷重に対する強度が低下します。




組 立 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 2で組み立てた本体にキャスターを取り付けます。




4 最後に各部にゆるみがないことを確認して完成です。



使用上の注意


幅調節




- 幅伸縮は、調節ノブ(5カ所)と六角ボルト(10カ所)を緩めた後に行ってください。
- 使用時には、六角ボルトと調節ノブをしっかり締めつけてください。

目安線は3か所あります。ご使用の布団サイズに合わせて調整してください。


シングルサイズ




セミダブルサイズ




ダブルサイズ




使用イメージ



危険



本来の用途以外の
使い方はしないでください




異常が生じたまま
使用しないでください

警告



踏み台代わりに
使用しないでください



直射日光や高温
多湿場所に設置
しないでください




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意




開棚の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきちりなされ
ている事をご確
認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください




床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護
することをお
すすめします。




設置の際はキャ
スターをロック
してください




定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除して
ください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。