

## △ 注意

- 本体を落とさないでください。故障・破損の原因になります。
- 本体は防水仕様ではありません。以下のような環境でのご使用をお控えください。
  - ・激しい発汗を伴う作業や運動（ランニングなど）
  - ・雨や雪など本体に水分がかかる状況
  - ・炎天下での長時間のご使用
- 調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となり、有償交換となります。あらかじめご了承ください。
- 1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 冷たすぎる、熱すぎると感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 就寝時には使用しないでください。

## 安全上のご注意

本書では、製品を安全にお使い頂き、お客様や他人への危害を未然に防止するため、ご使用の際の注意事項を警告マークで表示しています。このマークは誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさ、切迫の程度で明示するものです。それぞれの意味を十分にご理解の上、この取扱説明書をお読みください。また、これらのマークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

|      |  |
|------|--|
| △ 危険 | 誤った使い方をしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示します。                   |
| △ 警告 | 誤った使い方をしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。                 |
| △ 注意 | 誤った使い方をしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。 |

## △ 危険

- 本来の使用用途以外では使用しない
- 火の中に投入したり、加熱したりしない
- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない
- 直射日光の強いところや高温、高湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近く、ガスや粉じんなどが存在する環境下などでは使用、充電、保管、放置をしない（変色、変形、故障の原因）

## ご使用上のご注意

※使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。  
※次のような方は使用しないでください。【・医療機関で治療中の方・循環器系疾患のある方・冷たさを自覚できない乳幼児、子ども、お年寄り・自ら意思表示の出来ない方・皮膚の弱い方や、アレルギー体质の方、肌に傷や湿疹がある方・ベースメーカーなど医用電気機器をお使いの方】※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には使用出来ません。  
※製品内に水が入っている場合は、直ちにUSBケーブルを抜き電源を切って、製品内の水を完全に乾燥させてから利用を再開してください。

〈販売元〉 株式会社 **山善** 家庭機器事業部

〈発売元・問合せ先〉 株式会社 昭和商会

〒466-0034 愛知県名古屋市昭和区明月町2-27

[お問合せ] 052-851-3153 営業時間 平日 9:00 ~ 17:30 (年末年始を除く)

## △ 警告

- 防爆構造ではないため、引火性ガスなどが充満した場所での使用はしない
- 弊社が推奨する仕様以外の製品は使用しない
- 冷却モード使用時、本製品の上から衣服を着用しない  
(排熱が阻害されペルチェデバイスの温度上昇と破損の可能性)
- 加熱モード使用時は厚手のスウェットやセーターの上から着用してください。
- 子供だけを使わせたり、幼児の手の届くところでは使わせない
- USBコードが傷んだり、差込が緩いときは使わない
- 本機のすき間にビンや針金などの金属物等、異物を入れない
- USBコードを傷つけたり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを乗せたり挟み込んだり加工したりしない
- 濡れた手でUSBプラグを抜き差ししない
- 分解・修理・改造をしない
- USBプラグはUSBポートの奥までしっかり差し込む
- 異常時（焦げ臭い、発熱等）は使用を中止し、USBプラグを抜く
- 本機を丸洗いしたり、水にひたしたりしない

## △ 注意

- 吸い込み口の中に指や異物を入れない
- 髪を吸い込み口に近づけない
- 次のようなところでは使用しない
  - ・レンジなどの火の近く
  - ・引火物やガスのあるところ
  - ・雨や水しぶきがかかるところ
  - ・粉じんが存在するところ
- 強い振動や、衝撃を与えない
- 本機に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する
- 使用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、使用を継続しない
- USBケーブルを抜くときは、USBケーブルを持たずに必ずUSBプラグを持って引き抜く
- お手入れの際は、必ず電源をオフにしてからUSBケーブルを抜く
- 洗濯する際は電気部品などを取り外し、洗濯表示に従う
- 長期間使用しない場合は電気部品を外し、直射日光と高温多湿を避けた埃などが入らない場所に保管する


**YAMAZEN**

## ファン付きウェアの中に着るペルチェベスト YPLT-FM3


### 取扱説明書/保証書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。  
また、本説明書は大切にお手元に保管してください。

### セット内容（ご使用いただくには以下の製品が必要です）




YPLT-FM3用デバイス  
品番：FM3-D



モバイルバッテリー  
品番：FT-MB002BK

### ベスト名称





### デバイス仕様

- 品番：FM3-D
- 品名：YPLT-FM3用デバイス
- 外形寸法： $\phi 66 \times 22\text{mm}$  (デバイス1個あたり)
- 重量：約 190g
- 入力：5V 2.0~2.4A
- 使用可能温度：5°C~40°C

- 温度切替  
[冷却] 強・中・弱・ゆらぎ (強⇒弱)  
[加熱] 強・弱
- 連続稼働時間 (10,000mAh バッテリー使用時の目安)  
[冷却] 強：約 3.5 時間 中：約 4.5 時間 弱：約 6 時間 ゆらぎ (強⇒弱)：約 4.5 時間  
[加熱] 強：約 13 時間 弱：約 26 時間
- ※使用状態・環境によって持続時間は異なります。


## 1 ペルチェデバイスの取付方法

1 デバイスのリングを回して取り外す




2 ベスト内側からみて、以下の図の配置でペルチェデバイスを取り付けます。

デバイス1セット(3個) (例)




※取り付け穴は好みに合わせて  
ご自由にお選びください。

デバイス2セット(6個)




※2セット使用する場合は、追加で別途ご購入ください。


- ・FM3-D/YPLT-FM3用デバイス
- ・FT-MB002BK/モバイルバッテリー




3 USB プラグとスイッチ部を  
ケーブル差し込み口に通して  
バッテリーポケットの内側に入れる。



4 バッテリーを接続し、バッテリーポケットに収納する。




5 胸と背中の調整バックルでサイズを調整する。




## 2 使用方法

- ① バッテリーにUSB プラグを接続し  
冷却／加熱モード切替スイッチで選択し  
電源スイッチを長押しで始動する。
- ② 電源スイッチを短押しで温度切替をする。
- ③ 電源スイッチを長押すと  
ペルチェデバイスの電源がOFFになる。  
OFF後、排熱の為に1分程度ファンが回り、  
その後停止する。(冷却時のみ)  
バッテリー側の電源をOFFにすると、  
排熱ファンは直ぐに停止する。

### 冷却モード



### 加熱モード



### △ 注意

冷却モード使用時に、本製品の上  
から上着を着ると、排熱の妨げに  
なり、衣服内に熱がこもり、デバイス  
の発熱、故障、やけどに繋がる  
可能性があります。

## 3 デバイスのお手入れについて

- 柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、  
固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。

■アルコールやベンジン、シンナーなどは使用しないでください。 ■布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くことがあります。