YAMAZEN

フルリクライニングゲーミングチェア 肘可変 ファブリック

取扱い･組み立て説明書　HGC-UP89F

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。**使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。**この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品 質 表 示

●外 形 寸 法	（約）幅 720× 奥行 720（最小 720/ 最大 1730）× 高さ 1170（最初 630/ 最大 1220）（mm）
	座面の高さ /420（最小 420/ 最大 470）（mm）
●構 造 部 材	座部、背部 / 合板
	連結部、脚部 / 金属（スチール）
	肘部 / ポリプロピレン、ポリウレタン、金属（スチール）
●表 面 加 工	連結部、脚部 / エポキシ樹脂塗装
●張 り 材	ポリエステル
●クッション材	ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

【完 成 図】
組み立ての際、参考にしてください。

■本製品はリクライニング機能・オットマンの出し入れ・座面の上下昇降機能を有した、一般家庭用のチェアです。
■リクライニング機能・オットマンの出し入れ・座面の上下昇降機能の使用方法は本取説内にて記載しております。
■高温多湿でない室内にてご使用ください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)背部



1

(B)座部



1

(C)アーム



2

(D)ガスシリンダー



1

(E)ベース



1

(F)接続プレート



1

(G)カバー



1

(H)六角ボルト(中)



予備1含む 7

(J)六角ボルト(長)



予備1含む 5

(K)六角ボルト(太)



予備1含む 5

(L)六角ボルト(短)



予備1含む 3

(M)六角レンチ

1

組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 ベースにガスシリンダーを取り付けます。



本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 背部に接続プレートを取り付けます。



接続プレートを取り付ける際は、向きにご注意ください。

取り付ける前にカバーをめくってください。

ⓘ 無断複製･転載禁止 21'08

組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

3 裏返した座部にアームを取り付けます。



4 座部に組み立てた背部を取り付けます。



背部の取り付け方

①背部の接続プレートを座部に差し込みます。



②六角ボルト(太)で固定します。



5 組み立てた本体の背部を後ろに倒し、面テープで固定します。

①本体背部を後ろに倒します。



ⓘ リクライニングの仕方は P.6をご参照ください。

②背部と座部の間にすき間ができるので、背部クッションを そこに通し、座面裏側の面テープで固定します。



6 組みたてたベースに、組み立てた本体を取り付けます。



ⓘ 無断複製・転載禁止 21'08

組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

7 組みたてた本体にカバーを取り付けます。

ボルトを本締めしてください。



カバーの取り付け方



本製品にはフットレストが付いております。

①フットレストを前に引き出します



②フットレストをひっくり返します。



レバーの操作により、背部リクライニング・座面の高さ・アームの高さと前後の調節ができます。

背部リクライニング

■背部を可動する場合…レバーを前に押します。
■背部を固定する場合…レバーを後ろに引きます。



座面の高さ調節

■高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーを上げます。
■低くする場合…深く座った状態でレバーを上げます。

アーム調節

■アームの高さを可動する場合
…サイドのレバーを上に引きながら
上下に調節します。



■アームの前後調をする場合
…そのまま前後にずらします。



ⓘ 無断複製･転載禁止 21'08