




【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

伸縮式ペール上ラック

取り扱い・組み立て説明書 **YPR-40R**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 幅 40～55×奥行 45.5×高さ 85(cm)
- 構造部材 金属(スチール)
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装、めっき(クロム)


MADE IN TAIWAN

- 本製品は幅伸縮式のラックです。一般家庭のキッチン等で、下にペール等を収めて設置してください。
 - 高温多湿でない室内にてご使用ください。
 - 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
- 耐荷重 25kg迄

組み立て方法


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 サイドフレームを組み立てます。



2 背面フレームとポール(長)に、ポール(短)を差し込みます。

！ ボルトは仮締めしてください。



部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A) サイドフレーム 上 後 前 下 2	(B) 天板(大) 1	(C) 天板(小) 1
	(D) ポール(長) ※ボルト穴付きが外側 5	(E) ポール(短) めっき ※ボルト穴付きが外側 ※限界線が付いています 7
	(F) 背面フレーム ※ボルト穴付きが外側 1	(G) アジャスター 4
	(H) 調節ノブ 4	(I) S字フック 3
	(J) キャップ 4	(K) 六角ボルト 14
	(L) ワッシャー 2	(M) 六角レンチ 1

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 組み立てたサイドフレームに、組み立てたポールと背面フレームを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。




5 組み立てた本体に天板を設置します。

！ 必ず天板(大)を上にして設置してください。




4 組み立てた本体に、もう片方のサイドフレームを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。



6 組み立てた本体に組み立てたポールを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。




組 み 立 て 方 法


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

7 組み立てた本体にS字フックを取り付けます。 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

❗ 全てのボルトを本締めしてください。





❗ 本体の横幅を調節する際は、背部のボールの限界線が出ない範囲で行ってください。




このような使い方もできます。


背面の調節ポールに、ペールに使用のごみ袋をストックしておくことができます。




危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください




本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わり
に使用しないで
ください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いください




製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください




直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください



床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護
することを
おすすめします。

注意




開梱の際は換
気に十分注意
してください




各部の組み立
てがしっかり
なされている
事を確認の上
でご利用くだ
さい




ロック機能が
ある製品はし
っかりとロッ
クしてください




回転部や可動
部の指はさみ
等に注意して
ください




お子様が乗
ったり、押し
たり、遊ん
だりしない
ように注意
してください



水平な場所に
設置してくだ
さい




定期的にボ
ルト・ネジ
類を締め直
してください




お手入れに
はかたく絞
ったタオル
等をお使い
ください



水気のもの
をこぼした
らすぐに拭
き取ってくだ
さい



お客様のお
取扱いの不
注意による
破損等の補
償はいたしか
ねます



廃棄する際
は居住地域
の処理法に
従ってくだ
さい



本組立説明書
を許可無く
転載するこ
とは禁止し
ております