製品名

電気掛敷毛布

YMK-F43P YMK-F47P YMK-MF41



最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOK &

チェック!



随時情報を更新中!

取扱説明書・保証

このたびは弊社商品をお買いあげいただき、まことに

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意 (1ページ)」を必ず お読みください。
- 保証書は裏表紙についています。 「お買いあげ日・販売店名」などの記入を確かめ、 大切に保管してください。
- この商品は日本国内専用で、海外ではご使用いただ けません。
 - This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 取扱説明書のイラストと実際の製品の形状が異なる 場合があります

もくじ

| 安全上のご注意・ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
| 正しい使いかた・ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
| お手入れのしかた | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 |
| 故障かな?と思った | た | 5 | • | • | • | • | • | • | • | 6 |
| アフターサービス | • | • | | • | • | | • | • | • | 6 |
| 保証書・・・・・ | | | | | | • | ٠ إ | 裏 | 表 | 紙 |

| | | | 仕 | 7 | 羕 | | | |
|-----|----|---|-----------------------|----|-----|-----|------|--------------------------|
| 定格 | 電 | 圧 | 交流100V-50/60Hz | 消 | 費 | 電力 | 〕量 | 強:約57Wh 適温:約30Wh 弱:約13Wh |
| 定格消 | 費電 | 力 | 75W | 電気 | 代(1 | 時間あ | うたり) | 強:約1.8円 適温:約0.9円 弱:約0.4円 |
| 本 体 | 寸 | 法 | たて約188cm×よこ約130cm | 毛 | 布 | 材 | 質 | 表 面:ポリエステル100% |
| □ - | - | ۲ | 電源側:約1.96m 本体側:約1.7m | | | | | 発熱布:ポリエステル100% |
| 表面 | 温 | 度 | 強:約53℃ 適温:約33℃ 弱:約21℃ | | | | | 裏 面:ポリエステル100% |

- ※表面温度: JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定。
- ※電気代・消費電力量(1時間あたり):室温15°C、綿布団の中で8時間運転した時の平均消費電力量を 1KWh=31円で算出した値。
- ※で使用される環境の差で表面温度、消費電力量や電気代が標準より上下する場合があります。 ※暖かさの感じ方には個人差があります。
- ※製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。

2401

安全上のご注

あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するための重要な内容です。 誤った使いかたをすると生じる被害を3つに区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- △ 危険 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容
- △ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
- △ 注 意 人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容

絵表示の意味



てください。

ります。

してはいけないことを表しています。



● しなければならないことを表しています。

⚠ 危険

乳幼児、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しないでください。 低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。



 \bigcirc


修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修 理・改造をしないでください。

____ 丸めたり身体に巻き付けて使用しないでください。


連続で使用するときなどは使用ごとに広げ直し


低温やけどの恐れがあります。

低温やけどの恐れがあります。



低温やけどの恐れがあります。





乳幼児、ご自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い 方、お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠

「強」目盛で長時間使用しないでください。 低温やけどの恐れがあります。



電源プラグを抜くときは電源コードを持たず に、必ず先端の電源プラグを持って引き抜い てください。 感電やショートして発火することがあります。



本体を折り曲げて使用したり、ピンや針・刃物等 で傷を付けたり、重い物をのせないでください。 火災・感電の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセント


コントローラーに水やお茶などの液体をこぼ さないでください。 万一こぼしたときは、過熱の恐れがあります

ので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受

コンセントや配線器具の定格を超える使い方

や、交流100V以外での使用はしない。 たこ足配線などで、定格を超えると発熱による

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを傷付けたり、破損したり、加工し

電がコードを帰りがしたり、加工したり、 たり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、 たばねたりしないでください。また重い物をの せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源 コードが破損し、火災・感電の原因となります。





けてください。

火災の原因になります。

犬や猫などのペットの暖房用には使用しない

ペットが本体やコードを傷め、火災の原因とな ることがあります。





使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜 いてください。

けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火 災の原因になります。



正 し い 使 い か た

1準備

- 1 銘板布の矢印方向を頭側にして毛布を広げます 毛布本体に取り付けられている銘板の矢印方向を頭側にする。
- 2 コントローラーのコネクターを本体のコネクター受けに 差し込む

凸部と凹部を合わせ、根元まで確実に接続する。

コネクター受け コネクター

コントローラー

室 温 セ ン サ ー Uell 朝方の冷え込みをキャッチ て、自動的に設定より少し 高めの温度に調節する。 温度調節目盛 電源/温度調節つまみ 電源の「入/切」、および毛布 本体の温度を調節する。 温度調節つまみと連動し、目 盛を指示します。 電 源 ラ ン プ 通電中は、ランプが点灯。 電 源 プ ラ グ コンセントに差し込む。 ・ 電 源 コ ー ド コントローラーコード コネクター 毛布本体のコネクター受けた

毛 布 本 体 銘板布の矢印方向を頭側に して本体を広げる。 掛敷両用です。 コネクター受け

コントローラーのコネクタ と接続する。

表裏両面使えますので 部屋のコンセントに近い ほうにコネクター受けが くるようにします。

敷毛布でお使いのときは、 シーツをかけてご使用 ください。毛玉が出来 にくく清潔にお使いい ただけます。

⚠ 警告

ポリ袋は、幼児の手の届くところ に置かないでください。 頭からかぶると口や鼻をふさぎ、 窒息するおそれがあります。



2 ご使用になるときは

1 おやすみの30分~1時間前に予熱をする

コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみを「強」にあわせ、おやすみ前に 冷えた布団を暖める。

※「強」目盛は、布団を早く温めるための予熱用です。

2 おやすみのときに温度を調節する

温度調節つまみをお好みの位置まで下げる。

※「強」にしたまま就寝すると低温やけどを起こす恐れがあります。

※使用中、コントローラーが暖かくなりますが、故障ではありません。

※室温が高いときは、「弱」付近では温まりにくいことがありますが故障ではありません。

就 寝 時 の 温 度 に つ い て

就寝時の温度は、一般に快適な寝床内温度とされている体温 より少し低めに設定することをおすすめします。この温度は、 暖かさを感じませんが、安眠するのに適しています。 温度調節目盛の中央よりやや下付近が目安です。

※高い温度で使用すると、低温やけどを起こす恐れがあります。
睡眠中は、低めの温度「適温」~「弱」、または「切」にしてご使用ください。 ※寝汗をかいたり、のどがかわいたりするのは、温度が高すぎるためです。 設定温度を下げてください。

※設定温度と感じる暖かさは、室温、布団の厚みなどの就寝環境、体質などの 個人差などによって異なります。

ぬるく感じるときは、厚手の布団にするなど、保温をよくしてください。





安全のため、お守りください

- コントローラーは、必ず布団の外に出す
- コントローラーを他の暖房器具から離す

故障や温度調節機能が正しく働かない原因になります。

- コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしない
- コントローラーは、絶対にネジをはずしたり、分解しない 感電、ショート、発火の原因になります。
- 1日1回本体を広げ直し、しわをよく伸ばす


寝返りなどで本体にしわがよるとヒーター線が重なったり、よじれ、 局部的に異常過熱し、故障や低温やけどの原因になります。





こんなときは点検・修理

- ヒーター線の重なり、よじれなどがあるとき ■ コントローラーをぬらしたとき
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき









液体をこぼす

お手入れのしかた

毛布本体は洗たくができます。下記のとおり洗たくしてください

※コントローラーを本体からはずしてください。コントローラーは洗たくできません コントローラーの汚れは、うすめた台所用中性洗剤を布にふくませ、拭きとってください。

※洗たく機をご使用の場合は、毛布洗い可能な縦型洗たく機をご使用ください。 ※ドラム式洗たく機では、洗たくはできません。ヒーター線を傷める恐れがあります。



30℃以下で非常に弱い 洗たくができる



アイロンがけ禁止



ただちに使用をやめ

販売店にご相談ください



ドライクリーニング禁止





漂白剤の使用禁止

洗たく機使用の場合

2 30℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の

3 コネクター受けを本体の内側になるように 折りたたみ、毛布洗いネットに入れる

4 ウール洗い、または手洗いコースで洗たくする

6 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使う

7 コネクター受けは、再度きれいな水で洗う

●洗たくネットのファスナーを確実にしめる。●他の洗たく物といっしょに洗わない。・ウール洗いコース、手洗いコースがない場合は、

コネクター外さない



タンブル乾燥の禁止



1 本体からコネクターを抜く

中性洗剤(少なめ)を溶かす

手洗する。

(入浴剤の入った湯は使わない)

日陰のぬれつり干しがよい

手洗いの場合

1 本体からコネクターを抜く



2 30℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の 中性洗剤(少なめ)を溶かす (入浴剤の入った湯は使わない)

3 図のようにたたむ





よこ3つ折り

4 押し洗いをする (たたき洗いは、絶対にしない)

- ●コネクター受けは、ていねいに取り扱う。 ●汚れがひどい場合は、2度洗いする。
- 5 洗剤が残らないようにすすぐ





6 静雷気防止のために柔軟仕上げ剤を使う

7 コネクター受けは、再度きれいな水で洗う



●本体をしぼって脱水しない。



8 脱水は、30~60秒程度にする

5 洗剤が残らないようにすすぐ

脱水後は、洗たくネットから本体を取り出す 8 浴槽のふちなどに掛けて水切りをする





9 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる

- 乾燥機は、絶対に使用しない。
- 通電しながら乾燥させない。 コネクター受けは、十分に乾燥させる。 乾いたらすぐに取り入れる。

10 本体内のヒーター線の重なりやよじれがないか、本体を広げて手でさわり確認する

- トレーター線の重なり、よじれなどがあるとき コントローラーをぬらしたとき









ただちに使用をやめ、 販売店にご相談ください

3 ご使用後は

1「切」にして電源プラグを抜く

※事故防止のため、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

2 収納する

本体を軽くたたみ、布団などの一番上におく。

長い間保管するときは

- 収納前によく乾燥させる
- ●本体を折りたたみ、購入時の箱などに収納し、湿気の少ない所に保管する
- ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しない
- 本体やコントローラーを傷め、故障や火災の原因になります。

コントローラーや取扱説明書は、一番上に置く



●ダニ対策のしかた

- 1 コントローラーを本体と接続する
- 2 本体を折りたたみ、ポリ袋(家庭用ゴミ袋など)に入れる







③ポリ袋へ入れる

コントローラーは、ポリ袋の外へ出す

3 敷布団の上に本体をおき、掛布団をかける



4 温度調節目盛「強」で3~4時間通電する

5 ポリ袋から本体を取り出し、本体のおもて面、うら面に掃除機をかける 反対側の面に折りたたみ、再度3~4時間通電するとより効果的です。

- 布団や毛布は、ダニ繁殖防止のため、自然乾燥させたり、掃除機をかける
- ●本体は、フケやホコリなど取り除くため、シーズン初めや終わりに洗たくする

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをもう一度お調べください

症 状

電源ランプが点灯しない 暖かくならない

お確かめください 電源プラグやコネクターが確実に差し込まれていますか? ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか? 温度調節つまみの目盛が低すぎませんか?

よくあるご質問

ぬるく感じる

コントローラーが暖かくなる ペースメーカーを使用して

就寝時に通電を開始しても布団が冷えているため、すぐに暖まりません。 就寝前に予熱をしてください。(P3参照) 購入後すぐやシーズン初め、洗たくしたときは、本体に湿気がこもり、ぬる

く感じることがあります。数回のご使用で湿気がとれ、温度が上がります。 通電中は暖かくなります。故障ではありません。

医療用電気機器をご使用されている方は、医師に相談してください。

冬場は乾燥しているため静電気が発生しやすくなっています。洗たくの ときに柔軟剤を使用すると、静電気の発生が低減されます。(P5参照)

お買いあげの日から1年間です。

保証書の規定に従って販売店が修理させていただ きます。製品に保証書を添えてお買いあげの販売 店へお持ち込みのうえ、修理を依頼してください。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

●保証期間が過ぎているときは

お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれ

●修理料金のしくみ

修理料金は、診断・修理・調整・点検などの技術 料と部品代、送料などで構成されています。

●補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)の保有期間は、製造打ち切り後6年です。 ●ご不明な点、修理に関する相談は お買いあげの販売店にご相談ください。 転居や贈答品などでお困りの場合は、保証書面に

記載されている連絡先へご連絡ください。

●ご自分での修理はおやめください 分解や改造は大変危険です。お買いあげの販売店へ修理を依頼してください。弊社は、ご自分で修理するための部品販売はいたしません。

点 検・整 備 につ いて

●シーズン初めの点検を

愛情点検

次のことを点検し、異常の場合は、お買いあげの販売店に修理を依頼してください。

・本体の損傷、しわ、折ぐせ ●定期点検を

長年ご使用の電気暖房器の点検を!

- ●電源を入れても、動かないときがある。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●こげくさい臭いがする。

 - 一線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。

ご使用開始から3年を目安にお買いあげの販売店に点検を受けていただくことをおすすめします。

6

故障や事故防止のため

ご使用中止

電源を切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に ご相談ください。

- シーズン終了後は、洗たくをおすすめします

②たて4つ折にする





その他のダニ対策

いますが、使えますか?


本体をさわるとピリピリする

●保証期間中

ば使用できると診断した場合は、ご希望により 有料で修理させていただきます。 本体の修理は、防水性や安全確保のため、交換修

理となります。

・コントローラーの損傷 ・プラグ、コード、コネクターの損傷 ・ヒーター線のよじれ、重なり、露出、硬化



- ●運転中に異常な音や振動がする。●プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
- ●その他の異常・故障がある。